

# Handleiding Sparkmachine 400W

## Voor gebruik:

- Sluit de sparkmachine aan op de netstroom met de meegeleverde powercon kabel.
- Zet de machine aan en laat deze opwarmen, tijdens het opwarmen knipperen de 4 opwarmlampjes.
- Als u op function drukt (2) kunt u de huidige temperatuur zien. Als de temperatuur tussen de 650 en 750 graden is dan is deze gebruiksklaar.
- Als de lampjes stoppen met knipperen en alle 4 de lampjes branden is deze opgewarmd.

## DMX Instellen:

- Houdt 1 van de 2 pijltjes (1) ingedrukt gedurende 4 seconden.
- Met de pijltjes kan je nu het gewenste DMX Kanaal instellen. De machine slaat het kanaal Automatisch op.

1 DMX kanaal	Functies
000-063	NO FUNCTION
064-128	Low Output
129-196	Medium Output
197-255	Max Output



## De machine vullen:

- Verwijder de rubberen dop (2)
- Vul de machine met sparkvulling, zorg dat u vulling heeft van hoge kwaliteit.

## De machine is nu klaar voor gebruik!

## Tijdens gebruik:

- Laat de machine niet langer dan 3 uur ongebruikt Aan staan.
- Doe nooit vulling rechtstreeks in de uitblaasopening



## Na gebruik:

- Koppel de machine even los van de stroom en ontdoe deze van alle kabels.
- Leeg het vulreservoir door de machine op zijn kop te houden. laat de overgebleven vulling in een bakje vallen, dan kan je deze de volgende keer weer gebruiken.
- Sluit de machine weer aan.
- Zet de machine aan en laat deze sparken tot er geen vonken meer uitkomen.
- Koppel alle kabels weer los.
- Ontdoe de machine van vulling dat op de machine is gevallen en doe de machine weer terug in de transportkist.